

2TEC2 PAIGALDUSJUHEND

Käesolev instruktisioon on juhend, mis ei vabasta paigaldajaid vastutusest paigaldustööde õige läbiviimise eest. Paigaldustööd peavad olema teostatud professionaalsete paigaldajate poolt järgides PVC-katete üldiseid paigaldusreegleid.

Aluse ettevalmistamine

Aluspind peab olema kõva, tasane ning vaba igasugusest prahist ja liimi kahjustavatest ainetest. Igal juhul peab aluspõrand olema enne paigalduse algust testitud.

Aktsepteeritud aluse tüübid:

1. Betoon – uus betoonalus peab olema kuiv (niiskus ei tohi ületada 75%), lihvitud ja niiskuse eest kaitstud. Vanad betoonpinnad peavad olema tasased ja puhtad. Betoonpõrand peab olema testitud poorsuse ja leelisuse suhtes. Kui on tegemist poorse põrandaga, tuleb kasutada krunti. Kui leelisuse pH on suurem kui 9, peab põrand enne paigaldamist olema töödeldud vastavate kemikaalidega.
2. Keraamiline plaat – peab olema karestatud. Vuugid ja ebetasasused peavad olema täidetud tasandussegudega.
3. Kivi ja terrazo – vaha ja kemikaalide jäägid tuleb eemaldada, vuugid täita ja pind peab vastama tasasusnõuetele.
4. Vinüülplaadid – vaha peab olema eemaldatud.
5. Terasplaadid – õli tuleb eemaldatud.

2TEC2-d on võimalik kasutada ka trepiastmetel koos esiserva liistuga. Paigaldamiseks tuleb kasutada heakskiidetud liimi. Ühelgi juhul ei tohi kasutada bituumenit või asfalti sisaldavaid liime.

Paanide ettevalmistamine

Paanide väljalõikamisel arvestada 5-10 cm varuga. Kui ühte ruumi paigaldatakse materjal mitmest rullist, peavad need olema ühest ja samast valmistamispartiist. Ühest rullist lõigatud paanid paigaldada lõikamise järjekorras üksteise kõrvale samasuunaliselt. Suuna hoidmiseks on materjali tagaküljele trükitud nooled. Materjali suund põrandal on vaja kooskõlastada tellija või disaineriga. Välitingimustesse paigaldamisel püüdke minimaliseerida vuukide arvu ja katsuge vuuke mitte uste alla ning suure käidavusega kohtadesse paigutada.

Paanide paigaldamine

Kõigepealt märkige põrandale esimese paani paigaldusjoon. 2TEC2 rullidel on mõlemas ääres värviline koeriba, mis tähistab mustril algust. Paani lahti rullides lõigake ära välimine

värvilise kiuga tähistatud koeribake. Pärast lõikamist peab koeserv jääma täiesti sirge. Seejärel asetage teise paani servake esimese paani ääre alla nii, et värviline koeäär oleks kaetud. Lõigake teise paani serv ettevaatlikult ja sirgelt maha. Nüüd nihutage teine paan esimese kõrvale nii, et liimimisel oleks tagatud nõuetekohaselt tihe vuuk. Seejärel pöörake pool esimest paani tagasi, kandke liim põrandale, laske liimil kuivada vastavalt tootjatehase instruksioonile ning asetage paan kohale, jälgides, et lõigatud serv ühtiks põrandale kantud paigaldusjoonega. Korrake sama protseduuri paani teise poolega. Jälgige, et paani tagasipööramisel ei vigastaks materjali. Seejärel rullige paan üle 80 kg raskuse rulliga, tagamaks liimi ühtlast jaotust katte all ja kõigi õhumullide eemaldamist. Sama protseduuri korrake ka teiste paanidega töötades reeglina ruumi keskel ruumi äärte suunas.

Kui kõik paanid on paigaldatud, kannu vuukidesse ettevaatlikult PVC vuukide külmjootvedelik, vältimaks mustuse ja niiskuse sattumist katte alla. Vältige külmjootvedeliku sattumist katte peale.

Katte peal ei tohi liikuda minimaalselt 24 tundi peale paigaldamist. Peale 72 tunni möödumist on lubatud läbi viia puhastustöid ja mööbli paigaldamist.

Soovitatav liim:

WULFF MULTICOLL

WERNER MÜLLER PVC või JANSER GmbH – külmjootvedelik.

Täiendav informatsioon paigaldust puudutavates küsimustes – Hr Rein Valliste, OÜ Tekero Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn. Telefon 681 8313 või GSM 50 51 094