

Dalsouple'i puhastus ja hooldamine

Põranda paigaldamise järel tuleks see puhtaks pühkida. Kui põrandakatte vuukide vahelt on läbi imbunud liimi, tuleb põranda paigaldanud töövõtjalt nõuda selle eemaldamist. Märgpuhastusest tuleks hoiduda 7 päeva jooksul pärast paigaldustööde lõpetamist või seni, kuni liim on täielikult kõvenenud (kooskõlas liimitootja soovitustega).

Ettevalmistamine. Toode: Johnson Carefree Heavy Duty Stripper

Lahustage vahekorras 1:20 külma veega. Kandke lahus mõõdukalt põrandapinnale – ärge laske sel ära kuivada. Laske lahusel 5 minutit toimida. Puhastage standardse töökiirusega masinaga, kasutades süvva puhastuspatja või harja kõrgema profiiliga tekstuuride korral. Koguge jääkmustus kokku, peske veega niisutatud mopiga ja laske põrandal korralikult kuivada.

Kaitse. Toode: Johnson Carefree Protection Undercoat

Johnson Carefree Eternum Floor Dressing

Tähelepanu: ärge lubage ettevalmistus- ja kaitsetappide vahepeal kedagi põrandale käima.

Kandke Johnson Carefree Protection Undercoat ühtlaselt põrandakattele. Kasutage pealekandmiseks aplikaatorit. Kandke peale vaid ühes suunas, laske läikekihil põhjalikult kuivada. Kandke teine kiht peale esimese suhtes täisnurga all, jättes mõlemale kihile aega kuivamiseks. Kui nõutav on kõrgläige, kandke peale 2 õhukest pealiskihti.

Hooldus. Toode: Johnson Carefree Maintainer

Enne alltoodud menetluste läbiviimist tuleb põrand alati mopiga tolmust puhtaks pühkida ja plekid lahustamata tootega immutatud lapi abil kõrvaldada.

Peske niiske mopiga, kasutades toote ja vee lahust vahekorras 1:50. Kasutage tootekihtide pealekandmiseks aplikaatorit. Laske kuivada.

Pihustipuhastus (siledapinnaliste toodete nagu Uni, Marbre, Terrazzo ja Granita korral): pihustage toote ja külma vee lahust (vahekorras 1:10) peene uduna töödeldavale 2-3 m² pinnale ning töödelge seda sobiva suure töökiirusega masina ja poleerimispadjaga seni, kuni põrand on täiesti kuiv. Teatud profiiltekstuuride korral võib nõutav olla silindrilise haripuhastusmasina kasutamine, näiteks **Nilfisk Advance CA340**.

Niisked alad.

Välisrampe, riietusruume jms. tuleks esmalt ülaltoodud viisil tootega Johnson Carefree Heavy Duty Stripper töödelda ning siis sama toote ja külma vee lahusega (vahekorras 1:200) puhastada, lastes põrandal seejärel kuivada.

Lisainfo: Tekero OÜ, tekero@tekero.ee, tel 6 518 313