

Danfloor Nature Rib – Plekieemalduse juhend

Danfloori vaipkate Nature Rib on toodetud naturaalsel sisali kiudu kasutades. Vaipkate kiud on avatud ning lasevad materjalil hingata ja vedelikel imenduda. Seeõttu on väga tähtis eemaldada plekid koheselt ja pöörata erilist tähelepanu alltoodud soovitudele.

1. Plekke, mis on lastud ära kuivada, on väga raske eemaldada. Seetõttu tuleb plekid eemaldada nii kiiresti kui võimalik pärast pleki tekkimist.
2. Pärast pleki tekkimist tuleb suurem vedeliku kogus hoolikalt eemaldada. Kui vedelik on juba vaiba sisse läinud või on vaibale läinud plekk tihedama iseloomuga tuleb see eemaldada noa tõmpi (mitte terava) serva või lusikat kasutades.
3. Vedelikud peab eemaldama köögikäterätti või majapidamispaperit kasutades, vältida tuleb vaiba kudede hõõrumist.
4. Enne kui asute kasutama vaipkatete puhastusvahendeid, tuleb vahendit kindlasti proovida alal, mis ei ole hiljem nähtav (näiteks mõni kapi alune vms).
5. Sisalvaipu puhastatakse ainult naturaalseid käsnasid kasutades ja vältides materjali hõõrumist.
6. Puhastamisel tuleb kasutada niivõrd vähe vett kui võimalik, et vältida materjali kokkutõmbumist. Pärast puhastamist tuleb materjalil lasta täielikult kuivada.
7. Mitte mingil juhul ärge kasutage sama pleki eemaldamiseks erinevaid plekieemaldusvahendeid.

Plekkide eemaldamise juhend:

Kohvi – Koheselt kuivatada kasutades imavat majapidamispaperit, seejärel niisutage kergelt plekki ja kuivatage koheselt. Kui vaja, korrake protsessi. Jälgida tuleb kuivatamise juures seda, et plekki ei hõõrutaks välja vaid tupsutatakse vajutades majapidamispaperiga tugevalt plekile.

Punane vein – Niisuta plekki gaseeritud mineraalveega ja kuivata kasutades naturaalsel käсна. Samuti tuleb jälgida kuivatamise juures seda, et plekki ei hõõrutaks vaid see nõ tupsutatakse välja vajutades majapidamispaperiga korduvalt ja tugevalt plekile.

Õlised ja rasvased plekid – Koheselt välja kuivatada kasutades imavat majapidamispaperit. Ära hõõru plekki vaid tupsuta. Seejärel kata plekk kartulitärklisega ja laske mustal kohal kuivada ca 24 tundi, pärast seda puhastage määrdundu kohta korralikult tolmuimejaga.

Rooste – tuleb eemaldada spetsiaalse roosteeemaldusvahendiga. Ära hõõru plekki vaid tupsuta. Enne kui asute kasutama vaipkatete puhastusvahendeid, tuleb vahendit kindlasti proovida alal, mis ei ole hiljem nähtav (näiteks mõni kapi alune vms).

Vaha ja küünlavaha – tuleb eemaldada noa nürida poolega kui vaha on kõvaks kuivanud. Seejärel pane plekile majapidamispaperit ning triigi sooja triikimisrauaga. Vaheta triikimisel paperit korduvalt, et vältida paberi külge jäänud vaha sulamist uuesti vaibakiudude vahele.

Närimiskumm – Vala närimiskummi eemaldamise vahendit närimiskummile ja lase sel imenduda ca 2 minutit. Seejärel on närimiskumm eemaldatav kasutades noa nüridat serva või midagi muud sarnast. Kui teil ei õnnestu hankida närimiskummi eemaldajat võib närimiskummil hoida ka jääkuubikuid et närimiskumm kõvaneks ning mureneks külmudes. Seejärel on närimiskumm eemaldatav kasutades noa nüridat serva või midagi muud sarnast. NB! Olge ettevaatlik ja ärge laske jää sulamise veel vaiba sisse imenduda. Samuti on olemas spetsiaalsed närimiskummi külmutamise pihustid.

Vedelikud – tuleb välja kuivatada tupsutades märga kohta majapidamispaperiga. Pärast seda tuleb plekk koheselt niisutada vee ja villapesu vahendi seguga ja lõpuks tuleb plekki tupsutada puhta riidega. Vajadusel korrake protsessi. Plekk peab jääma lõpuks täiesti kuivaks. Kui plekk on endiselt nähtav tuleb plekile panna veel ainult villapesu vahendit ning seejärel tuleb villapesuvahend kergelt hõõruda vaiba sisse. Lase vahendil seista ca 5 minutit ning seejärel puhasta tolmuimejaga korralikult kuni kogu pulber on eemaldatud.