

Lindneri tõstetud põranda montaaži juhised

1. Aluspõrand peab olema kuiv, tasane, kõva ja vaba igasugusest prahist ning eriti igasugusest õlist.
2. Aluspõranda kandevõime peab arvestama muuhulgas ka tõstetud põranda kaalu.
3. Aluspõranda pealmise pinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 1 N/mm².
4. Ruumi temperatuur peab olema vahemikus +15 - +25 kraadi C. Õhu relatiivne niiskus peab olema vahemikus 40 – 65 %.
5. Montaaži ajal ja üks ööpäev peale montaaži lõppu ei tohi ruumis läbi viia teisi töid.
6. Plaatide ülesvõtmiseks peab kasutama ainult spetsiaalseid tööriistu.
7. Enne kommunikatsioonide paigaldamist tuleb kindlasti konsulteerida paigaldustöid läbiviiva ettevõttega, et vältida hilisemaid tööde ümbertegemisi.

Nõuded on kehtestanud tõstetud põranda komponentide tootjatehas Lindner AG.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda meie kontori poole telefonil 6 518 313 või 51 67 887 Ott Valliste.