

KUIDAS ARVUTADA RULLVAIPKATTE KULU.

- Kõik vaibapaanid peavad jooksuma ühes suunas, vaibapaane üksteise suhtes pöörata ei tohi
- Seina kõveruste kompenseerimiseks tuleb arvestada iga paani mõlemasse otsa ülekatet 3-5 cm.
- Pikivuukide arvelt ei ole vaja ülekatet arvestada, soovitatav on tehase servad kokku panna.
- Kui vaipkate on mustriaga, siis peab arvestama nii pikkuses kui ka laiuses tekkivat vaibakadu mustrisammu ulatuses.
- Ühes ruumis peavad paanid olema ühest partiist ja soovituslikult järjestikustest rullidest. (vt. etiketilt partii ja rulli numbreid)
- Et vältida rulli lõppudel tekkivaid ülejääke, võite tellida rullid täpselt vajaliku pikkusega (vajaliku pikkusega paanide arv kordne)
- Ruumi konfiguratsioonist olenevalt võib varu olla ka suurem (eriti kõverjoonelistel seintel puhul)

KUIDAS LUGEDA VORWERKI VAIBARULLIDE ETIKETTI

Etiketi ülaosas oranži joone peal on teile vajalik järgmine info:

- FARBE – värvitooni number
- BREITE – rulli laius sentimeetrites
- LÄNGE – rulli pikkus meetrites

Etiketi keskel ribakoodi kohal on Teile vajalik järgmine info:

- ROLLEN-NR. – rulli järjekorranumber
- FARBPART – partii number