

## **ISELUKUSTUVA LAMINAATPARKETI PAIGALDUSJUHEND**

---

Enne paigaldamist kontrolli paneelide kvaliteeti. Kasutatud materjal ei kuulu reklamatsiooni alla.

1. Hoia avamata pakke ruumis 48 tundi enne paigalduse algust. Ruumi temperatuur peab olema umbes 20°C. Avatud pakid paigalda kohe.
2. Aluspind peab olema tasane, kuiv ja kindel. Kui paigaldad betooni või tsemendi peale, siis aseta hüdroisolatsiooniks 0,2mm polüetüleenkile. Esimese korruse ruumides, mille all ei ole keldrit, keldri peal või keldris peab kasutama hüdroisolatsiooniks vähemalt 1,2mm paksust kilet. Pööra kile paar sentimeetrit seina peale, ülekate paanidel 20-30cm. Betoonpõrand peab olema vähemalt 28 päeva vana (niiskus kuni 2%)
3. Paigaldusel peab jätma 1,5mm paisumisvuuki seina pikkusmeetri kohta (kõik seinad, torud, lävepakud).  
Ruumides mis on üle 100m<sup>2</sup>, kuhu läheb paneele üle 12m pikkuselt ja üle 8m laiuselt, peab tegema lisa paisumisvuugi. Ukseavadesse peab jätma paisumisvuugi ja varustama vastava profiiliga.
4. Trepiaastmete käimismugavus ja helikindlus saavutatakse alusvahu abil. Vana vaip eemaldatakse.
5. Kasuta lävepakude, rõdu-uste ja muudes sarnastes kohtades piirde-, katte- ja lõpetusprofile.

### **Õige paigaldus:**

1. Alus peab olema puhas, kuiv ja tasane (2 meetri kohta ebatasasus kuni 3mm) ja püsiv. Aseta aurutõkkekile ja alusvaht.
2. Pane esimene rida vasakult paremale vuugipool vastu seina. Kasuta seina ääres alati kiile. Vajadusel lõika seinaprofiili. Kasuta alati rea viimast paneeli järgmise rivi esimeseks paneeliks (pikkus peab olema vähemalt 40cm). Otsavuugid peavad olema üksteisest vähemalt 30cm kaugusel.
3. Mõõda 1. rea lõpu viimane paneel, võta arvesse paisumisvuuk ja sae parajaks. Ära unusta kiile.
4. Kui esimesed 2-3 rida on parajaks lõigatud ja paigaldatud, kontrolli kas oled paigaldanud otse.
5. Aseta paneelid tihedalt üksteise vastu- pane punn soone sisse umbes 30° nurga all ja suru kergelt, nii et vuuk lukustuks. Alusta otsavuugist ja seejärel külgvuuk.
6. Pane viimane paneel eelviimase peale ja rihi paika. Pane teise paneeli äär seina vastu, joonista ja sae parajaks. Viimane paneel ei tohi olla kitsam kui 5cm.
7. Suru kitsas äär ja viimane rida kokku ja kasuta kiile.
8. Ukseavad: vajadusel sae leng lühemaks ja lükka paneel sinna alla. Ka siin jäta paisumisruumi.
9. Peale paigaldust eemalda kiilud ja paigalda piirdeliistud. Samas vaata, et liistud ei pigistaks põrandat kinni.

Täiendavat informatsiooni Teid huvitavatele küsimustele saate  
**OÜ Tekero kontorist Pärnu mnt 160, tel 651 8313.**